

ARACIN HAZIRLANMASI - YATIRILAN YÜK

Güncelleme: 09.10.2020



1. İşlem SADECE geçerli bir UVV kontrolü ile yapılabilir!



2. Takozları yerleştirin, konumlandırın ve kaymayan matlar yerleştirin



3. Nakliye şasilerini konumlandırın, kaymayan matlar yerleştirin ve sıkma kayışlarını hazırlayın

ARACIN HAZIRLANMASI - YATIRILAN YÜK

Güncelleme: 09.10.2020



4. Hazırlığı tamamlanmış bir araç bir araç böyle görülmelidir.



5. "Progroup Paper makara yükleme" kayıt formunu, gönderi ofisine teslim edin.
6. Sürücü, aracın içinde beklemelidir! Gönderi personeli tarafından girişten yükleme deposuna gitmeniz istenecektir! Gönderi alanına izinsiz girmek **YASAKTIR!**