

PREPARAZIONE DEL CARICO - IN VERTICALE

Situazione al: 09/10/2020



1. Aprire dalla parte del conducente e rimuovere i pannelli laterali



2. Preparare sufficienti paraspigoli (20 pz) e cinghie (10 pz).



3. Preparare sufficienti fermacarico (10 pz)

PREPARAZIONE DEL CARICO - IN ORIZZONTALE

Situazione al: 09/10/2020



4. Posizionare 2 strisce di carta abrasiva.
5. Attenzione! La superficie di carico DEVE essere pulita e asciutta!



6. Il veicolo pronto dovrebbe essere così!



7. Consegnare il modulo di registrazione "Progroup Paper carico bobine" in ufficio spedizioni.
8. Il conducente attende sul veicolo! Verrete fatti accedere alla zona di carico direttamente dal personale presente.
È severamente PROIBITO attraversare l'area spedizioni!