

ARACIN HAZIRLANMASI - DİKEY YÜK

Güncelleme: 09.10.2020



1. Aracı, sürücü tarafından açın ve yan levhaları çıkarın.



2. Yeterli sayıda kenar koruyucu (20 ad.) ve sıkma kayışı (10 ad.) hazırda bulundurun.



3. Yeterli sayıda kemer tokası hazırda bulundurun. (10 ad.)

ARACIN HAZIRLANMASI - YATIRILAN YÜK

Güncelleme: 09.10.2020



4. 2 sıra kaymayan mat yerleştirin.
5. Dikkat! Yükleme alanı kuru ve süpürülmüş **OLMALIDIR!**



6. Hazırlığı tamamlanmış bir araç bir araç böyle görülmelidir.



7. "Progroup Paper makara yüklemesi kayıt formunu, gönderi ofisine teslim edin.
8. Sürücü, aracın içinde beklemelidir! Gönderi personeli tarafından girişten yükleme deposuna gitmeniz istenecektir! Gönderi alanına izinsiz girmek **YASAKTIR!**